



Duro Plus

1 TERMÉKLEÍRÁS

Adalékanyag a karcolásállás további növelése és matt hatás elérése érdekében. A Dr. Schutz PU Sealer/Waxnomor, Dr. Schutz PU Sealer 100/Waxnomor 100 és Dr. Schutz PU Anticolor/ Marknomor termékekhez. A bázislakkhoz 20%-ig keverhető. Könnyű használat, hatásos eredmény.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Valamennyi Dr. Schutz vizes bázisú tömítőanyaggal használható az ajánlott alkalmazási területeken. Ideális valamennyi matt és kopásnak kitett felülethez. Sötét és könnyen karcolódó anyagokhoz is ajánlott.

3 ALKALMAZÁS

Alaposan rázza fel! A Dr. Schutz DuroPlus L terméket először alaposan és egyenletesen hozzá kell keverni a bázislakkhoz. Ezután a kereszkötőanyag kiszámított mennyiségét keverje hozzá a bázislakkhoz. Az alkalmazás a bázislakk rendszer alapján történjen.

Kérjük, figyeljen a következőkre:

- A felvitel előtt készítsen festési mintát.
- Jegyezze fel a DuroPlus L keverési mennyiségét későbbi referenciaként.
- Keverjen egy rétegre elegendő lakkot a teljes területre.
A későbbi hozzákeverés fénybeli különbségekhez vezethet.
- Az adagolást pontosan ki kell mérni mérőeszköz segítségével.

4 ANYAGSZÜKSÉGLET

A keverési aránytól függ. Általában 5 g/m² (Takarás: 200 m²/l) 50 ml/m² lakkfogyasztás és 1:10 keverési arány esetén.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

Lásd a bázislakk megadott adatait.

6 TÁROLÁS

Védje a fagytól. Tárolja száraz, hűvös helyen. A gyártási időponttól számított 24 hónapig eláll bontatlan, eredeti dobozban. A bevonatanyagokat tartsa gyerekektől távol.

Ha változó hőmérsékleten és/vagy nyitott dobozban tárolja, néhol száraz darabok képződhetnek. Amennyiben így van, ezeket használat előtt el kell távolítani.

7 MŰSZAKI ADATOK

Anyagtartalom: víz, poliakrilát, kovasav, ásványi anyagok, viaszok, adalékanyagok. 1,2-benzizothiazol-3(2H)-egy-et tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

voc (g/l) 2 (ISO11890).

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek.

CLP/GHS: címkézés nem szükséges.

Az üres dobozokat háztartási hulladékként lehet kezelni, illetve el lehet vinni az újrafelhasználási központba.

8 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Frissített verzióban a következő dokumentumok állnak rendelkezésre a jelen adatlap részeként:

- A Dr. Schutz termékek alkalmazásával kapcsolatos általános megjegyzések

- A biztonsági adatlap igény esetén rendelkezésre áll.

A jelen nyomtatott dokumentum, a termékkel kapcsolatos leírás frissített verziója megtekinthető honlapunkon: www.dr-schutz.com illetve igényelhető az alábbi címen.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

info@orkond.hu · www.orkond.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is