



ESD Floor Cleaner

1 TERMÉKLEÍRÁS

A frissen fektetett és gyárilag kezelt padlók ideális tisztítószere. Eltávolítja a szennyeződéseket, zsiradékokat és cipőnyomokat. Nem hagy maradványt a felületen.

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Kezeletlen, gyárilag poliuretánnal kezelt, vagy utólag ESD Long Life PU Sealer-rel, vagy ESD Long Life Color PU Sealerrel kezelt ESD burkolatokhoz.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Fektetés utáni tisztítás:

Távolítsa el a porszennyeződést kefével vagy porszívóval. Makacs szennyeződés esetén higítsa vízzel az ESD Floor Cleaner tisztítószert 1:10 arányban (1 liter hatóanyag 10 liter vízhez). Alacsonyabb fokú szennyezettség esetén ennek megfelelő arányban higítsa a hatóanyagot. Vigye fel az oldatot a padló teljes felületére és hagyja kifejteni a tisztító hatást (kb. 10-15 perc), majd tárcsázza át a felületet egytárcsás géppel, piros pad-del. A fellazított szennyeződést távolítsa el vízszívó berendezéssel, majd semlegesítse a felületet tiszta vízzel.

Felhasználás: nagyjából 1 l = 50-100 m²

Napi tisztítás:

Távolítsa el a porszennyeződést kefével, vagy porszívóval. Hígítson vízzel 1:200 arányban (50ml tisztítószer/10l vízhez) ESD Floor Cleanert, majd tisztítsa meg a padlót megfelelő kézi eszközzel (pl.: Quick-Step, MOP), vagy gépi tisztítóberendezés esetén – piros pad-del. A szennyeződés mértékétől függően és gépi tisztítás esetén – csökkentheti a hígítási arányt 1:400-ig (25ml tisztítószer/10l vízhez).

Felhasználás: nagyjából 1 l = 1000 m²

Megjegyzés: Olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt használati utasítást. Érzékeny felületek esetén (fa, fém, bútorok) nem alkalmazható.

4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 9,5 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 50

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Tartalmaz tartósítószert, illatanyagot, hígító- és ápolóanyagokat.

Az ESD Floor Cleaner terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó.

5 MINŐSÉGELLENŐRZÉS

Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) német intézmény által tesztelt.

6 EGYSÉG MÉRETEK

10 l kanna

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

info@orkond.hu · www.orkond.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is