



Medica Hard Sealer

1 TERMÉKLEÍRÁS

Speciális ápolószer az új fektetett vagy frissen alaptisztított padlók alapkezelésére. Erős és tartós védőréteget képez a padló felületén, mely meggátolja a fertőtlenítők beszívódását. Különösen ajánlott kórházak és orvosi rendelők linóleum és PVC padlóburkolataihoz.

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Használat előtt alaposan rázza fel a Medica Hard Sealer terméket. Vigyen fel a letisztított felületre (burkolatfektetés vagy alaptisztítás után) egy egyenletes, vékony réteget a hígítatlan ápolóból. Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a Quick Step System termékeinket. Ha a védőréteg eléggé megkeményedett ahhoz, hogy járni lehessen rajta (kb. egy óra múlva) ismétlje meg az eljárást, de ezúttal az első réteg felhordási irányára merőlegesen. Hagyja a felületet legalább 12 órát száradni mielőtt rálépne (ajánlatos egy egész éjszakát száradni hagyni).

Felhasználás: 1 l = 20 m² rétegenként

Megjegyzés: Biztosítson megfelelő szellőztetést a kezelés ideje alatt és száradáskor, de ugyanakkor óvja a felületet az erős napsugárzástól, a huzattól és a por lerakódásától. Jóval a termék használata előtt kapcsolja ki a padlófűtést.

Egyes összetevőinek köszönhetően néhány fertőtlenítő tisztítószer feloldhatja vagy sárgássá teheti a védőréteget. Ennek elkerülése érdekében ajánljuk a Dr. Schutz Disinfectant Cleaner használatát. Más koncentrált fertőtlenítők használata előtt keresse fel tanácsadóinkat.

4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 9,0 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 10

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Tartalmaz tartósítószer, illatanyagot, hígító- és ápolóanyagokat.

A Medica Hard Sealer terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekektől elzárva tartandó. Óvja a fagyástól.

5 MINŐSÉGELLENŐRZÉS

Otto-Graf-Institute, University of Stuttgart, Germany termékeket tesztelő intézmény által

elismert – 46. sportpályákra vonatkozó rész.

6**EGYSÉG MÉRETEK**

5 l kanna

Cikkszám: 2950000543

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.
Telefon: +36 30 861-9461
+36 70 365-2113

info@orkond.hu · www.orkond.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is