



## Floor Shine

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Csillogó hatást biztosító ápoló, mely kiválóan alkalmas a frissen fektetett és alaposan letisztított padlók kezelésére és mindennapi tisztítására egyaránt.

Száradás után egy matt, csúszásmentes védőréteget képez. Ideális otthoni használatra.

### 2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

#### **Fektetés utáni védelem:**

Használat előtt alaposan rázza fel a Floor Shine terméket. Vigyen fel a letisztított felületre (fektetés vagy alaptisztítás után) egy egyenletes, vékony réteget a hígítatlan ápolóból. Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a Quick Step System termékeinket.

Ha a védőréteg eléggé megkeményedett ahhoz, hogy járni lehessen rajta (kb. egy óra múlva) ismételje meg az eljárást, de ezúttal az első réteg felhordási irányára merőlegesen. Hagyja a felületet legalább 12 órát száradni, mielőtt rálépne (ajánlatos egy egész éjszakát száradni hagyni).

**Felhasználás:** 1 l = 20 m<sup>2</sup> rétegenként

#### **Napi tisztítás:**

Hígítsa a Floor Shine terméket 1:200 arányban (50 ml 10 liter vízhez) és törölje át a padlót a kapott oldattal.

**Felhasználás:** 1 l = 1000 m<sup>2</sup>

Megjegyzés: Biztosítson megfelelő szellőztetést a kezelés ideje alatt és száradáskor, de ugyanakkor óvja a felületet az erős napsugárzástól, a huzattól és a por lerakódásától. Jóval a termék használata előtt kapcsolja ki a padlófűtést.

### 4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 7,5 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 10

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb, mint 5% nem ionikus anyag. Tartalmaz BENZISOTHIAZOLINONE-t, METHYLISOTHIAZOLINONE-t, LIMONENE-t, illatanyagot, hígító- és ápolóanyagokat.

A Floor Shine terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó. Óvja a fagyástól.

## 5 MINŐSÉGELLENŐRZÉS

Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) német intézmény által tesztelt.

## 6 EGYSÉG MÉRTEK

15 x 750 ml flakon  
5 l kanna  
10 l kanna

Cikkszám: 2002075043

Cikkszám: 2002000543

Cikkszám: 2002001043

**Dr. Schutz – Törődünk a padlóval**

Fejlesztés Gyártás Logisztika

**Dr. Schutz Group GmbH.**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Dr. Schutz Magyarország**

**Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója**

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

**Dr. Schutz Magyarország**

**Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

[info@orkond.hu](mailto:info@orkond.hu) · [www.orkond.hu](http://www.orkond.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is