



## Lino Primer

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, golyós primer nyitott pórusú linóleumhoz. Kizárólag hivatásos felhasználóknak. Csökkenti a porózus felületet, előkészíti a kezelendő anyagot a további rétegek felvitelére. Nagyszerű penetrációs képesség, esztétikus megjelenés, könnyű használat.

Optimális megoldás, ha utána Dr. Schutz PU tömítőket illetve Dr. Schutz kemény tömítőket.

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nem bevont, nyitott pórusú linóleum padlókhoz, pl. nem gyári bevonattal, fatisztító és rétegeltávolító alapkezelést, illetve homokfúvást követően.

Kérjük, kövesse figyelemmel a padlókra és épületekre vonatkozó műszaki utasításainkat a honlapunkon: [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

### 3 ALKALMAZÁS

A Lino Primert jól rázza fel, mielőtt hozzáadja a keresztkötőanyagot. Adja hozzá a Crosslinker M-t a bázislakhoz 20:1 arányban, majd azonnal keverje össze, egyenletesen és alaposan. 10 perces pihenőidő után ismét keverje össze, majd használja fel.

Ne keverjen be nagyobb mennyiséget, mint amennyit 2 órán belül fel tud használni. A Lino Primert egyenletesen hordja fel a Dr.Schutz Aquatop hengerrel (minimum hőmérséklet 15°C) az előzetesen megfelelően előkészített felületekre.

Kérjük, figyeljen a következőkre:

- A felületet professzionálisan elő kell készíteni, tiszta, száraz legyen, olaj, viasz illetve por ne legyen a felületen
- A padló illetve az anyag hőmérséklete ne essen +15°C alá a felvitel illetve a száradási idő során.
- A technikai előírásokat mindig be kell tartani.

### 4 ANYAGSZÜKSÉGLET

Felületkezelésre kb. 20-30 ml/m<sup>2</sup> (30-50 m<sup>2</sup>/l). Nagy nedvszívó képességű felület esetén nagyobb mennyiségre is szükség lehet, a nedvszívó képesség függvényében.

### 5 SZÁRADÁSI IDŐ

Óvatosan rá lehet menni, és lehet az anyaggal dolgozni 1 óra múlva (20°C-on, 50%-os relatív páratartalomnál és a megfelelő szellőztetés mellett).

Ha a Dr. Schutz Hard tömítőanyagokat használja, tartsa be a legalább 12 órás száradási időt. Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és rossz szellőzés hosszabb száradási időt eredményez.

## 6 TÁROLÁSI IDŐ

Védje a fagytól. Tárolja száraz, hűvös helyen. A gyártási időponttól számított 24 hónapig eláll bontatlan, eredeti dobozban. A bevonatanyagokat tartsa gyerekektől távol.

Ha változó hőmérsékleten és/vagy nyitott dobozban tárolja, néhol száraz darabok képződhetnek. Amennyiben így van, ezeket használat előtt el kell távolítani.

## 7 MŰSZAKI ADATOK

Anyagtartalom: víz, poliakrilát, poliuretán, glikoléter, kovasav, viaszok, adalékanyagok. 1,2-benzizothiazol-3(2H)-egy-et tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

voc (g/l) 37 keverékben (ISO11890) / GISCODE: W2DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek (bázislakk és crosslinker).

CLP (bázislakk): címkézés nem szükséges.

Az üres dobozokat háztartási hulladékként lehet kezelni, illetve el lehet vinni az újrafelhasználási központba.

CLP (Crosslinker M): GHS 07, Vigyázat! H332 Belégzése ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335 Légzési irritációt okozhat. H412 A vízi környezetet károsíthatja, hosszú távon káros következményekkel. P280 Viseljen védőkesztyűt / védőszemüveget. P362 Távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat. P405 Elzárva tárolja. EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

## 8 KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK

- Kétkomponensű termékek összekeverésénél széndioxid és nagy nyomás keletkezhet. A kétkomponensű anyagokat soha ne zárja szorosan tárolóedénybe, robbanásveszélyt idézhet elő!

- A munkaeszközöket és kézi eszközöket vízzel tisztítsa. A megkeményedett lakkdarabokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Mindig új, száraz Aquatop hengert használjon.

- A nyomtatott tételszámra mindig figyeljen. Egy réteg felviteléhez mindig olyan termékeket használjon, amelyekben ugyanaz a tételszám szerepel. Ha más tételszámú terméket szeretne használni, használat előtt mindig külön tárolóedényben keverje össze.

- Kérjük mindig figyelmesen olvassa el az „Előzetes felületkezelés” című műszaki információt.

## 9 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Frissített verzióban a következő dokumentumok állnak rendelkezésre a jelen adatlap részeként:

- A Dr. Schutz termékek alkalmazásával kapcsolatos általános megjegyzések

- A biztonsági adatlap igény esetén rendelkezésre áll.

A jelen nyomtatott dokumentum, a termékkel kapcsolatos leírás frissített verziója megtekinthető honlapunkon: [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) illetve igényelhető az alábbi címen.

## Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

### Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

[technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com) · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

## Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

## Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

[info@orkond.hu](mailto:info@orkond.hu) · [www.orkond.hu](http://www.orkond.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is